



### 2.2 Le matériel suivant pour réaliser le montage associé

• aucun matériel supplémentaire.

## 3. Instructions de montage

• La connexion série vers le PC utilise les broches 0 et 1 (via le câble USB)

## 4. Le schéma théorique du montage



Le schéma théorique du montage (cliquer pour agrandir)

## 5. Le circuit du montage



Le schéma du montage à réaliser (cliquer pour agrandir)

## 6. Fonctionnement du programme

6.1 Structure globale du programme

Ce programme simple comprend :

- une entête déclarative
- une partie « configuration » qui ne sera exécutée qu'une fois (fonction setup( ) )
- une partie constituée d'une boucle sans fin que le programme répètera à l'infini (fonction loop()) : c'est le coeur du programme.

#### 6.2 Déroulement du programme

Le programme se déroule de la façon suivante :

- Après avoir pris en compte les instructions de la partie déclarative,
- puis après avoir exécuté la partie configuration (fonction setup()),
- le programme bouclera sans fin ( fonction loop ( ) ), exécutant de façon répétée le code compris dans la boucle sans fin.



Le déroulement du programme

### 7. Explication du programme

• Voir les commentaires du programme pour les explications.

#### 8. Mise en oeuvre du programme

#### 8.1 Préparation du montage et programmation de la carte Arduino :

- Commencer par réaliser le montage indiqué sur plaque d'expérimentation
- Ensuite, programmer la carte Arduino avec ce programme (en bas de page) selon la procédure habituelle

#### 8.2 Préparation du Terminal côté PC dans le logiciel Arduino

• Côté PC, il faut ouvrir la fenêtre terminal de l'IDE Arduino : pour ce faire, un simple clic sur le bouton « Sérial Monitor ».



• La fenêtre « Terminal » s'ouvre alors :

🛃 СОМЗ	
	Send
	115200 baud
[	115200 baud 👻

• Il faut alors régler le débit de communication sur la même valeur que celle utilisée par le programme avec lequel nous allons programmer la carte Arduino :



Point important, il faut également activer l'option "newline" qui active l'envoi du caractère '\n' (ascii 10) lorsque l'on saisi quelque chose dans le champ du Terminal suivi d'un <send>

/dev/ttyACM0		
		Send
✓ Autoscroll	No line ending 🖌	115200 baud 🗸
	No line ending	
	Newline	
	Carriage return	
	Both NL & CR	

#### 8.3 Fonctionnement

• Saisir une chaîne dans le champ texte du Terminal suivi de envoi : la liste des codes ASCII des caractères de la chaîne recue s'affiche et la chaine s'affiche également dans la fenêtre :

/dev/tt	
Arduino	Send
Ascii Caractere 1 = 65 Ascii Caractere 2 = 114 Ascii Caractere 3 = 100 Ascii Caractere 4 = 117 Ascii Caractere 5 = 105 Ascii Caractere 6 = 110 Ascii Caractere 7 = 111 Ascii Caractere 8 = 10 Saut de ligne recu Chaine recue=Arduino	
✓ Autoscroll	Newline 💙 115200 baud 🗸

# 9. Le programme complet en langage Arduino

A copier/coller directement dans l'éditeur Arduino

//	Programme Arduino
//	Trame de code générée par le générateur de code Arduino
//	du site www.mon-club-elec.fr
11	Auteur du Programme : X. HINAULT - Tous droits réservés
11	Programme écrit le : 29/1/2011.
//	Licence du code de ce programme
//	This program is free software: you can redistribute it and/or modify

// it under the terms of the GNU General Public License as published by // the Free Software Foundation, either version 3 of the License, // or any later version. // This program is distributed in the hope that it will be useful, // but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of // MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the // GNU General Public License for more details. // You should have received a copy of the GNU General Public License // along with this program. If not, see <http://www.gnu.org/licenses/>. // ----- Que fait ce programme ? ------/\* Le programme reçoit une chaîne de caractère se terminant par un saut de ligne (depuis le Terminal série ou une interface Processing) sur le port série USB. Cette chaîne reçue est affichée dans le Terminal. Ce programme utilise la nouvelle classe String du langage Arduino. \*/ // --- Fonctionnalités utilisées ---// Utilise la connexion série vers le PC // ----- Circuit à réaliser -----// La connexion série vers le PC utilise les broches 0 et 1 (via le câble USB) // A ce niveau sont déclarées les librairies incluses, les constantes, les variables, les objets utiles... // --- Déclaration des constantes ---// --- Inclusion des librairies ---// --- Déclaration des constantes utiles ---// --- Déclaration des constantes des broches E/S numériques ---// --- Déclaration des constantes des broches analogiques ---// --- Déclaration des variables globales --int octetReception=0; // variable de stockage des valeurs reçues sur le port Série (ASCII) char caractereRecu=0; // variable pour stockage caractère recu int compt=0; // variable comptage caractères reçus String chaineReception=""; // déclare un objet String vide pour reception chaine // --- Déclaration des objets utiles pour les fonctionnalités utilisées ---// La fonction setup() est exécutée en premier et 1 seule fois, au démarrage du programme void setup() { // debut de la fonction setup() // --- ici instructions à exécuter 1 seule fois au démarrage du programme ---// ------ Initialisation fonctionnalités utilisées ------

```
Serial.begin(115200); // initialise connexion série à 115200 bauds
// IMPORTANT : régler le terminal côté PC avec la même valeur de transmission
// ----- Broches en sorties numériques ------
// ----- Broches en entrées numériques ------
// ----- Activation si besoin du rappel au + (pullup) des broches en entrées
numériques -----
// ------ Initialisation des variables utilisées ------
} // fin de la fonction setup()
11
// la fonction loop() s'exécute sans fin en boucle aussi longtemps que l'Arduino
est sous tension
void loop(){ // debut de la fonction loop()
// --- ici instructions à exécuter par le programme principal ---
//---- code type réception valeur sur le port série ---
while (Serial.available()>0) { // tant qu'un octet en réception
      octetReception=Serial.read(); // Lit le ler octet reçu et le met dans la
variable
       compt=compt+1;
       Serial.println("Ascii Caractere "+ String(compt) +" = "+
String(octetReception)); // affiche code ASCII Octet reçu
       if (octetReception==10) { // si Octet reçu est le saut de ligne
        Serial.println("Saut de ligne recu");
        Serial.println ("Chaine recue="+chaineReception); // affiche la chaine
recue
        chaineReception=""; //RAZ le String de réception
        compt=0; // RAZ compteur
        delay(100); // pause
        break; // sort de la boucle while
       }
       else { // si le caractère reçu n'est pas un saut de ligne
         caractereRecu=char(octetReception); // convertit l'octet reçu en
caractère
         chaineReception=chaineReception+caractereRecu; // ajoute le caratère
au String
      }
} // fin tant que octet réception
//---- une fois que le saut de ligne est reçu, on sort du While et on se
positionne ici
```

} // fin de la fonction loop() - le programme recommence au début de la fonction
loop sans fin
//
***************************************
// ///////////////////////////////////
// //////////////////// AUTRES FONCTIONS DU PROGRAMME ///////////////////////////////////
// ///////////////////////////////////
[Obtenir le Cede]

View Edit Attributes History Attach Print Search - Page last modified on April 06, 2011, at 10:42 AM